



## Odśnieżarka akumulatorowa ST 300e



Odśnieżanie nie powinno być bolesnym zadaniem a wręcz przeciwnie świetną zabawą. Wygodna i komfortowa, akumulatorowa łopata do odśnieżania bezproblemowo usuwa śnieg z podjazdów, tarasów i schodów o głębokości do 15 cm. Włóż baterię do szczelnego gniazda baterii, połóż jedną rękę na miękkim uchwycie z pętlą, naciśnij włącznik/wyłącznik – i zacznij pracę. Teleskopowy trzon umożliwia dostosowanie wysokości łopaty do własnych preferencji, a regulowany kierunek wyrzutu umożliwia zmianę w dowolnym momencie kierunku padania śniegu w odległości do nawet 5 metrów – dzięki czemu możesz pracować bardzo blisko drzwi lub ogrodzenia bez przypadkowego wyrzucania śniegu na werandę lub ogród sąsiada. Zasilany naszą baterią STIGA ePower 48V, osiąga maksymalne rezultaty przy minimalnym hałasie, wibracjach i konserwacji – nawet w niskich temperaturach (do -20°). Kiedy pory roku mijają, używaj tego samego akumulatora do zasilania narzędzi ogrodniczych STIGA serii 500 i 700. Z łatwością przechowuj swoją akumulatorową szufłę do śniegu dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Kompatybilna z akumulatorami E 420 AE, E 440 AE, E 450 AE. Brak akumulatora i ładowarki w zestawie. Czas pracy: 19 min dla akumulatora 2 Ah, 38 min dla akumulatora 4 Ah, 47 min dla akumulatora 5 Ah

**Cena (PLN): 1 309,-**

### Specyfikacja techniczna

#### OGÓLNE INFORMACJE

**Grupa**

Essential

**Seria**

Seria 3

#### SILNIK

**Napięcie akumulatora**

48 V

**Średni czas pracy**

19 min dla akumulatora 2 Ah, 38 min dla akumulatora 4 Ah, 47 min dla akumulatora 5 Ah

**Zasilanie**

Akumulator Li-ion

**Silnik**

Bezszcotkowy

**Moc znamionowa silnika**

450 W

**Sugerowana pojemność akumulatora/baterii**

2 Ah

**Rozrusznik**

Elektryczny

#### SYSTEM PRACY

**Odległość wyrzutu**

1 - 5 m

**Szerokość wirnika**

30 cm

**Typ wirnika**

Plastik

#### WYPOSAŻENIE

**Akumulator w zestawie**

Nie

**Ładowarka**

Nie

**Uchwyt**

Teleskopowy, regulowany

#### WYMIARY CAŁKOWITE

**Waga**

14,50 kg